



SKÄRPVERKTYG




Styrningar och starthålselektroder för Starthålsnistar.



Styrningar

Diameter 0,1-6,0mm



Köp era starthålselektroder i mässing eller koppar

från Skärpverktyg AB

Diameter 0,10-25,0mm

SKÄRPVERKTYG AB

Kråktetorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL

Tel:031-870050, Fax:031-871415

info@skarpverktyg.se, www.skarpverktyg.se